
# PORTAIL BATTANT AUTOMATIQUE


### Notice de maintenance


### Portail Battant Automatique BT14

#### **VERIFIER:**

- Les fixations ainsi que leurs serrages.
- Le serrage des fixations hautes et le fonctionnement de l'anti désengagement.
- Le réglage et serrage du système d'entrainement.
- La fixation de la plaque de réception, ainsi que le bon fonctionnement des systèmes de déverrouillage.







#### **CONSIGNES D'ENTRETIEN POUR LE PORTAIL BT05**

Nettoyage, réglage, graissage des organes mécaniques et électricité.

Vérification des organes de transmission et de guidage.

Vérification et réglage semestrielle des cellules photoélectriques.

Vérification des organes de commandes.

Lavage avec un détersif neutre, renouveler périodiquement la couche d'aspect suivant les règles de l'art (cf DTU 34.1 NFP 25-201-1)



Notice de maintenance - Porte basculante débordante automatique DBM 08 CPR - 1/3



# PORTAIL BATTANT AUTOMATIQUE

#### LISTE DES PRINCIPALES PIECES D'USURE

### • Moteur:

18368 : MOTEUR 230V - R110E1111-AC100/30 1.25 tr/min - PORTAIL BATTANT 21630 : FREIN APPEL DE COURANT 24V 2.4 NM AVEC ARMAT ET RESSORT



### • Cellules:

13414: CELLULE FOTO 30/30SDE

19268: CAPTEUR INDUCTIF PROX BS M12 NPN NO CAB



CAPTEUR INDUCTIF PROX



### Selecteur auto/manu

24198: SELECTEUR AUTO MANU



#### Serrure

10155 : SERRURE 0856-03-2 ,AV CAME 731 00 30 COMBINAISON 45250





Notice de maintenance - Porte basculante débordante automatique DBM 08 CPR - 2/3

**DOITRAND SAS** // 42260 GREZOLLES Tél.: 04 77 66 41 20 // Fax: 04 77 66 41 21


E-mail: accueil@doitrand.fr // Site web: www.doitrand.fr

### COLLECTIF D'HABITATION

# PORTAIL BATTANT AUTOMATIQUE

### • Bielle

24327: BIELLE BT14




#### Axe

24330: AXE SUPERIEUR





### • Butée

24332: BUTEE REGLABLE









REP	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	24325	COLONNE GAUCHE	1
2	18368	MOTEUR 230V - R110E1111- AC100/30 1.25 TR/MIN - PORTAIL BATTANT	1
3	24326	CHAPEAU	1
4	24327	BIELLE	1
5	VANTAIL COMPLET	VANTAIL	1
6	24330	AXE SUPERIEUR BT14	1
7	24332	BUTEE REGLABLE	2
8	24328	PORTE COLONNE BT14	1
9	10155	SERRURE EUROLOCKS	1
10	16931	COUSSINET BRONZE BP 25 C 20-26-25 AVEC COLLERETTE	1
11	24329	SUPPORT CELLULE	1
12	24238	POTELET BT05	1
13	13414	CELLULE FOTO / 30SDE	1
14	23760	KIT CELLULES PE12	1
15	12080	BOITE PLEXO 100 X 100	1
16	21630	FREIN APPEL DE COURANT 24V 2.4 NM AVEC ARMAT ET RESSORT	1
17	19268	CAPTEUR INDUCTIF PROX BS M12 NPN NO CAB	1






Description: PILIER OPPOSE GAUCHE

Tôlérances Générales Angles : + - 2° Autres Cotes : + - 0.1mm Code article: BT14 Pgm: Type Matière :


Projet: Traitement :

7 / 11

Feuille



REP	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	24325	COLONNE SOUDER	1
2	18368	MOTEUR 230V - R110E1111- AC100/30 1.25 TR/MIN - PORTAIL BATTANT	1
3	24326	CHAPEAU	1
4	24327	BIELLE	1
5	24330	AXE SUPERIEUR BT14	1
6	24332	BUTEE REGLABLE	2
7	16931	COUSSINET BRONZE BP 25 C 20-26-25 AVEC COLLERETTE	1
8	24328	PORTE COLONNE BT14	1
9	24329	SUPPORT CELLULE	
10	VANTAIL COMPLET	VANTAIL	1
11	24331	PORTE ARMOIRE BT14	1
12	24198	SELECTEUR AUTO MANU CT05	1
13	10155	SERRURE EUROLOCKS	1
14	13785	CIRCUIT LF82	1
15	15908	DISJONCTEUR DT 40	1
16	16435 CONDENSATEUR PE 400 V 4 MICRO FARAD / 400		2
17	24238	POTELET BT05	1
18	13414	CELLULE FOTO / 30SDE	1
19	23760	KIT CELLULES PE12	1
20	21630	FREIN APPEL DE COURANT 24V 2.4 NM AVEC ARMAT ET RESSORT	1
21	19268	CAPTEUR INDUCTIF PROX BS M12 NPN NO CAB	1








Description: PILIER ARMOIRE DROIT

Code article : BT14


Tolérances Générales
Angles : + - 2°
Autres Cotes : + - 0.1mm

Traitement : Projet :

Feuille 8 / 11



REP	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	17987	POTEAU RECEPTION BT ASSEMBLE	1
2	24255	BANDEAU+SUPPORT VENTOUSE	1
3	18149	VENTOUSE ENCASTRABLE FORCE 300 KG SS AP 12/24V	1
4	23760	KIT CELLULES PE12	1



DÉTAIL VENTOUSE







Tôlérances Générales Angles : + - 2° Autres Cotes : + - 0.1mm Code article: BT14

Pgm: Type Matière :


10/ 11 Projet : Feuille Traitement :



### 23760: KIT CELLULES PE12



POSE 140 CELLULE SUR LA COLONNE



### POSE 216 CELLULE SUR LE SUPPORT 24329

