

## Notice d'utilisation

### Porte basculante automatique DBM08 CPR

#### FONCTIONNEMENT

Suite à l'appui sur l'organe de commande, les feux s'allument, la porte s'ouvre. Après écoulement de la temporisation d'ouverture, les feux clignotent, la porte se referme. En fin de cycle les feux s'éteignent.

Les cellules inversent la fermeture en ouverture. Les détections anti-coincements stoppent et inversent le mouvement de la porte.

#### CONSIGNES DE SECURITE

- Il est interdit de stationner ou de déposer des objets dans la zone de manœuvre de la porte.
- Il est interdit de pénétrer dans la zone de manœuvre de la porte pendant le mouvement de celle-ci.
- Il est interdit de laisser les enfants utiliser les organes de commande et jouer dans les abords immédiats de la porte.

En cas d'incident, ne pas forcer le passage, prévenir la personne responsable.  
Utiliser, éventuellement ; la manœuvre de secours.

#### Manœuvre de dépannage :

1. Déverrouiller le frein en appuyant sur le bouton jaune.
2. Manœuvrer manuellement la porte en levant lentement par le centre

